

取扱説明書

ラジエーター・テスター 品番：＃３９１２５０００ 型式：ＲＴＴ３ＰＣ

１、使用方法

- ①本商品はラジエーターの液漏れを検査する機器です。水温が完全に下がってから作業をしてください。
- ②ラジエーターキャップを取り外し、使用車種に適合するアダプターを確実にねじ込んでください。
- ③ポンプのホース先端のソケットを、アダプターのプラグに差し込んでください。『カチッ』と音が鳴ると接続完了です。
- ④ポンプのハンドルを伸縮させて、ラジエーター内の圧力（ポンプ付属のゲージ）を**150～200kPa**にしてください。
- ⑤ラジエーター各部から水漏れが無い事、圧力ゲージの針が下がっていない事を確認してください。圧力ゲージの針が下がると、ラジエーター内よりリークが発生しています。適切な処置を行ってください。
- ⑥更に5～10分程度ラジエーター内に圧力を掛けた状態にして、異常が無い事を確認してください。
- ⑦作業終了後、ポンプのソケットの横にあるバルブ（減圧弁）を押して、ラジエーター内の圧力（ポンプ付属のゲージ）を**0kPa**にしてください。
- ⑧アダプターのプラグから、ポンプのソケットを取り外し、車輛からアダプターを取り外してください。
- ⑨ポンプのハンドルを2～3回伸縮させて、ポンプ内に圧力が掛かっている状態でバルブ（減圧弁）を押して、ポンプ内のラジエーター液を取り除いてください。

２、適合車種

- №． 3 アダプター ：ボルボ
№． 6 アダプター ：ボルボ ベンツ
№． 050 アダプター：国産中・大型車 ベンツ

３、注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①**水温が下がっていない状態で、ラジエーターキャップを開けない**でください。ラジエーター液が噴出する恐れがあります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品のポンプを使用して、**ラジエーター内の圧力を必要以上に高くしない**でください。本商品、ラジエーター、及び周辺パーツが破損する恐れがあります。
- ②ラジエーター液には有害な物質が含まれます。ラジエーター液が手や服に付着した場合は、速やかに流水で洗い流してください。
- ③使用車種に適合しない形状のアダプターを、無理に取り付けて使用しないでください。2、適合車種に記載されている車種であっても、年式、型式により使用出来ない場合があります。
- ④本商品の清掃に、シンナー等の化学薬品を使用しないでください。パッキン等が破損する原因になります。
- ⑤**ラジエータータンク内に圧力を掛けた状態で、ラジエーターからポンプ、アダプターを取り外さない**でください。
- ⑥破損、変形、不良箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑦分解、修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなり、事故の原因になります。
- ⑧本商品は、ラジエーターの水漏れを検査する機器です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑨ラジエーターに取り付けた**アダプターに対して、斜め方向に力を掛けしないでください。空気、液漏れの原因**になります。
- ⑩本商品のセット以外の物を組み合わせて使用しないでください。
- ⑪本商品のホースを熱を帯びた箇所に当てないでください。
- ⑫バルブ（減圧弁）を押した際、バルブ部分からラジエーター液が若干噴出する恐れがあります。ご注意ください。
- ⑬ラジエーター内のクーラント液が減っていると正確な測定が出来ません。減っている場合は、補充してから測定を行ってください。
- ⑭テスト中にこぼれたクーラント液は、補充してください。